

ANT-868

ANTENA STOSOWANA DO MODUŁÓW BEZPRZEWODOWYCH ABAX

ANT-868 to antena przeznaczona do pracy z modułami systemu bezprzewodowego ABAX. Dostarczana m.in. jako wyposażenie centrali alarmowej **INTEGRA 128-WRL**. Wyposażona została w standardowe złącze typu SMA, dzięki czemu może być wykorzystana również w innych urządzeniach z takim złączem, działających na częstotliwości 868 MHz.

Antenę charakteryzują niewielkie wymiary: długość 130 mm i średnica 10,5 mm. ANT-868 można umieścić w obudowach SATEL z tworzywa sztucznego, posiadających specjalne miejsce przeznaczone do montażu tego typu urządzeń.

- antena stosowana do modułów bezprzewodowych **ABAX**



DANE TECHNICZNE

Częstotliwość pracy	868 MHz MHz
Zakres temperatur pracy	-10...+75°C
Złącze	RPSMA
Impedancja	50 Ohm
VSWR	< 2.0
Straty odbiciowe dla 868 MHz	-24.2 dB